

Rider Tecnico

Musico	Canal	Intrumento	Microfone	Cabo	Precisa
Cantor	1	Voz Principal	Shure Beta 58 s/fio	-	Pedestal
	2	Guitarra	DI Ativo	Transmissor s/ fio	AC + Suporte
	3	Zabumba	E604		Garra cima
	4		E604		Garra baixo
	5	Atabaque	E604		Garra
Baixista	6	Baixo	DI Ativo	1 XLR (sainda pedaleira)	AC
		Cubo de Bass			
	7	Voz	Shure SM58	-	Pedestal
Sanfoneiro	8	Sanfona	DI Ativo	P10	-
Guitarrista	9	Pife	Shure SM58		Pedestal
	10	Guitarra Cubo de Guita	DI Ativo	P10 (sainda pedaleira)	AC
Percussionista	11	Surdo Ponta	AKG 440/ Beta 56	-	Pedestal
	12	Surdo Dobra	AKG 440/ Beta 56		Pedestal
	13	Timbal	Shure SM57		Pedestal
	14	Conga 1	Shure SM57		Pedestal
	15	Conga 2	Shure SM58		Pedestal
	16	Bacurinha	Shure SM58		Pedestal
	17	Pandeiro	Shure SM57		Pedestal
Baterista	18	Kick	Beta 52/AKG D112	-	Pedestal
	19	Snare	Shure SM57		Pedestal
	20	Hi Hat	AKG 480/Shure SM82		Pedestal
	21	Tom 1	AKG 440/ Beta 56		Garra
	22	Tom 2	AKG 440/ Beta 57		Garra
	23	Surdo	AKG 440/ Beta 56		Garra
	24	Prato L	AKG 480/Shure SM81		Pedestal
	25	Prato R	AKG 480/Shure SM81		Pedestal

Monitoramento

Canal	Musico	Conexão	Fone	Rerefencia
1	Cantor	Transmissor sem fio	Ear	Shure Blx14-j10
2	Baixista	Cabo P2	Ear	-
3	Sanfoneiro	Cabo P2	Ear	-
4	Guitarrista	Cabo P2	Ear	-
5	Percussionista	Cabo P2	Ear	-
6	Baterista	Cabo P2	Ear	-